

STARTA BILEN

1. Lossa p-bromsen

Vid vänster fot finns en extra pedal märkt
PUSH ON
PUSH OFF

Tryck och släpp för avaktivera eller aktivera
p-bromsen

2. Håll ner färdbronsen

Det är pedalen i mitten.

3. Tryck till på startknappen till höger om ratten

4. Välj körläge med växelväljaren

- R=Backa (fram på växelväljaren)
- D=Kör framåt (bak på växelväljaren)

5. Släpp färdbronsen

6. Gasa med gaspedalen

