

STARTA ELEN

1. Sätt i batteriet



2. Starta systemet med styrenheten (knapp på ovansidan)



AKTIVERA MOTORN



- 1: Slå på/stäng av systemet
- 2: Kort tryck ökar assistansnivå
- 3: Kort tryck sänker assistansnivå

