

Laddsladden är lös i
15 sekunder
efter att bilen låsts upp.

Om sladden sitter fast. Följ stegen nedan.

1. Lås bilen! (Se guide i hjälpen för att låsa)
2. Lås upp bilen med appen.
3. Nu är laddsladden lös.

