

1. Tag loss den fysiska nyckeln.

Den sitter i sin hållare i bilens mittkonsol.

2. Håll ned bromspedalen

3. Sätt nyckeln i tändningslåset.

Vrid för att starta systemet.



4. Välj växel med vredet

Håll fortfarande ned fotbromsen



5. Lägg ur handbromsen och låt sedan försiktigt på bromspedalen.

