


ÖPPNA BATTERI & NYCKELSKÅP


Innan skåpet öppnas skall bokningen vara startad. Se särskild instruktion för det.

1. I Mina bokningar – klicka på bokningen i appen

2. I appen
Drag för att öppna



3. På skåpet
När appen visar "Söker efter låset"
tryck på låset på skåpet för att
aktivera det.



4. **Stäng luckan**

När du tagit eller returnerat nycklar och andra objekt, stäng luckan.
OBSERVERA! Lämna aldrig några objekt i ett öppet fack.
Du ansvarar för alla objekt som lämnas oskyddat.

