


# LUCKA KAN INTE STÄNGAS 1(2)

## Kontrollera om låsets kolv fastnat i innerläget



## Om kolven fastnat i innerläget



1. Håll luckan öppen
2. I appen, öppna låset igen.
  - Välj "Dra för att öppna"
  - Aktivera låset
  - När låset aktiveras försöker det först dra in kolven (som redan är inne)
  - Efter en stund bör kolven komma ut igen och dörren kan stängas

### OBSERVERA!

Lämna aldrig saker i facket om det inte kan låsas.

Tag med nycklar, batterier annat så att det inte stjäls.

Felrapportera i appen.



# LUCKA KAN INTE STÄNGAS 2(2)

## Om kolven är ute

1. Kontrollera om något blockerar kolven när luckan stängs
2. Stäng luckan genom att trycka mitt på låset
3. Rucka luckan lite upp/ner när den är stängd

### OBSERVERA!

Lämna aldrig saker i facket om det inte kan låsas.

Tag med nycklar, batterier annat så att det inte stjäls.

Felrapportera i appen.

